

KARTA TECHNICZNA

# PVC ZAPRAWA DO FUGOWANIA 1I/PAK, ZUŻYCIE 30g/m

# BAU S-PVC NSM

Zaprawa do fugowania BauderPVC NSM to dodatek do membran dachowych PVC BauderTHERMOFOL U i M.

Służy do dodatkowego zabezpieczenia i wyrównywania krawędzi spoin membran PVC. Podłoże musi być czyste podczas aplikacji. Przed fugowaniem należy sprawdzić spoiny.

Zużycie: ok. 30 g/m spoiny / ok. 27 ml/m



INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>
ZN. MAT		K.O.	MASA kg	SKALA	
WYM. PÓLT.			Norma STN	NR KL.	
POM. URZ.			ZMIAN.	NR POL.	
SPORZ.	Ing. Kluska M.		STARY RYS.	NR RYS.	
TECHNOL.	TECHNOL.				
NAZWA	PVC zaprawa do fugowania 1I/pak, zużycie 30g/m		Liczba arkuszy	BAU S-PVC NSM	Arkusz

Utworzone: 04.06.2026 02:09:52

Zmiany techniczne zastrzeżone