

KARTA TECHNICZNA

# TPO/FPO ŚRODEK CZYSZCZĄCY 5 l/PAK

## BAU S-FPO RG

Środek czyszczący do przygotowywania membran dachowych PVC BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN.

Nanieść aktywator czyszczący BauderFPO RG czystą, miękką ściereczką na zabrudzone miejsca i wytrzeć do sucha. Najlepiej używać ściereczek czyszczących BauderSYN RET-N. W przypadku silnie zabrudzonych miejsc powtórzyć procedurę z dodatkowym środkiem czyszczącym i nową ściereczką. Pozostawić te miejsca do wyschnięcia.

Po użyciu szczelnie zamknąć pojemnik i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.



INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>
ZN. MAT		K.O.	MASA kg	SKALA	
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.	
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.	
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.	
NAZWA	TPO/FPO środek czyszczący 5 l/pak		Liczba arkuszy	BAU S-FPO RG	Arkusz

Utworzone: 20.04.2026 14:36:10

Zmiany techniczne zastrzeżone